



Parrot MINIKIT *Smart*
Instrukcja obsługi

Parrot MINIKIT *Smart*

Zanim zaczniesz	3
Montaż	4
Montaż MINI ZESTAWU Smart marki Parrot	4
Mocowanie telefonu	5
Ładowanie zestawu MINIKIT Smart marki Parrot	6
Ładowanie telefonu.....	6
Uruchamianie	7
Włączanie/ wyłączanie zestawu MINIKIT Smart marki Parrot	7
Dostęp do menu zestawu MINIKIT Smart marki Parrot	7
Podłączanie telefonu przez Bluetooth	7
Synchronizacja książki telefonicznej.....	8
Nagrywanie znaczników głosowych	8
Telefon	9
Odbieranie połączeń.....	9
Nawiązywanie połączeń	9
Korzystanie z zestawu MINIKIT Smart marki Parrot podczas rozmowy	10
Rozwiązywanie problemów	12
Zestaw mówi «Memory full» (Pamięć pełna).....	12
Zestaw wydaje się być zawieszony	12
Zestaw nie współpracuje z moim telefonem	12
Informacje ogólne	13

Zanim zaczniesz


- Wszystkie funkcje wymagające zwiększonej uwagi powinny być stosowane tylko podczas postoju pojazdu. Bezpieczeństwo Twoje i pozostałych użytkowników drogi jest ważniejsze od rozmowy telefonicznej lub instrukcji GPS.
- Jakość sygnału GPS może być zmniejszona, jeśli pojazd ma szyby atermiczne.

Montaż


Montaż MINI ZESTAWU Smart marki Parrot

Ostrzeżenie: Nie instaluj przyrządu w sposób, który utrudnia korzystanie z jakichkolwiek ważnych opcji lub zmniejsza pole widzenia kierowcy. Nie instaluj ZESTAWUMINIKIT Smart w okolicy poduszek powietrznych ani też w ewentualnej strefie uderzenia głową. Upewnij się, że strumień powietrza z otworów wentylacyjnych nie dociera do przyrządu.


- Wyczyść miejsce montażu używając odpowiedniego środka czyszczącego, a następnie zamontuj uchwyt na przedniej szybie. W tym celu dociśnij przyssawkę do szyby przedniej oraz podnieś dźwignię blokującą do czasu prawidłowego przymocowania zestawu montażowego.




- Jeśli chcesz zainstalować zestaw MINIKIT Smart na desce rozdzielczej, przyklej najpierw okrągłą część do deski rozdzielczej. Podkładka ta jest konieczna, aby przymocować przyssawkę. Po przyklejeniu podstawki na desce rozdzielczej odczekaj ok. 2 godzin, aby upewnić się, że taśma klejąca dobrze przylega.
- Cykl chłodzenia i ogrzewania w kabinie samochodu może spowodować odklejenie się przyssawki od szyby przedniej. Za każdym razem, gdy używasz zestawu MINIKIT Smart, upewnij się, że przyssawka jest dobrze przyczepiona do przedniej szyby. Jeśli tego nie zrobisz, urządzenie może spaść w trakcie jazdy. W razie konieczności, ponownie przymocuj przyssawkę.
- Zainstaluj zestaw MINIKIT Smart na zestawie montażowym. Upewnij się, że zestaw MINIKIT Smart jest odpowiednio umieszczony w obudowie przez sprawdzenie połączenia po obu stronach części magnetycznej.



- Aby urządzenie nie przesunęło się podczas jazdy, zablokuj oprawę w prawidłowym położeniu używając dołączonego klucza imbusowego. Jeśli uważasz, że magnesy zestawu MINIKIT Smart i jego obudowa są odwrócone (odpychanie zamiast przyciągania), użyj klucza imbusowego do odblokowania pozycji obudowy i obróć jego koniec.



- Aby wyjąć zestaw MINIKIT Smart, naciśnij przyciski zwalniające znajdujące się na uchwycie.




- Wyjmij mikrofon z zestawu MINIKIT Smart i zainstaluj go na osłonie przeciwśłonecznej lub na desce rozdzielczej za pomocą odpowiednich zacisków.

Uwaga: Wyjęcie mikrofonu jest konieczne szczególnie w trakcie prowadzenia samochodu na autostradzie lub gdy poziom hałasu jest wysoki. Przy normalnym poziomie hałasu można zostawić go w zestawie MINIKIT Smart.

Mocowanie telefonu


- Zamocuj swój telefon w zestawie MINIKIT Smart wkładając najpierw jego górną część.



- Jeśli Twój telefon obsługuje funkcję GPS, zamocuj go w miejscu łatwo dostępnym i widocznym.

Ładowanie zestawu MINIKIT Smart marki Parrot

- Należy naładować zestaw MINIKIT Smart przed pierwszym użyciem. W tym celu podłącz ładowarkę do gniazda zapalniczki swojego pojazdu lub podłącz zestaw MINIKIT Smart do komputera za pomocą kabla USB/ mikro-USB.



- Dioda LED znajdująca się obok portu mikro-USB zaświeci się, aby zasygnalizować, że bateria jest w trakcie ładowania. Dioda LED zgaśnie, gdy zestaw MINIKIT Smart zostanie w pełni naładowany. Naładowanie zestawu MINIKIT Smart zajmuje około 2 godzin.
- Kiedy poziom baterii jest niski, zestaw MINIKIT Smart wydaje serię sygnałów dźwiękowych. zestaw MINIKIT Smart wyłączy się około 15 minut później.

Ładowanie telefonu

- Jeśli Twój telefon może być ładowany przez port USB, możesz wykorzystać zestaw MINIKIT Smart, aby go naładować (w celu uzyskania większej ilości informacji zapoznaj się z instrukcją obsługi Twojego telefonu). W razie potrzeby użyj kabla dołączonego do telefonu.

Uwaga: Port USB zestawu MINIKIT Smart umożliwia także instalację aktualizacji oprogramowania zestawu.

- Ładowanie telefonu możliwe jest jedynie, gdy zestaw MINIKIT Smart jest podłączony do ładowarki zapalniczkowej.

Uruchamianie

Włączanie/ wyłączenie zestawu MINIKIT Smart marki Parrot

Przytrzymaj czerwony przycisk przez 3 sekundy, aby włączyć / wyłączyć zestaw MINIKIT Smart.

Dostęp do menu zestawu MINIKIT Smart marki Parrot

- Naciśnij pokrętkę jog (wielofunkcyjne pokrętkę szybkiego wyboru) w celu uzyskania dostępu do menu.
- Przejrzyj menu za pomocą pokrętki jog (obracając je w prawo lub w lewo – aktualna funkcja będzie oznajmiana przez lektora) i potwierdź za pomocą zielonego przycisku lub naciskając pokrętkę jog.
- Aby wyjść z menu, naciśnij czerwony przycisk i odczekaj kilka sekund.

Podłączanie telefonu przez Bluetooth

Sprawdzenie kompatybilności telefonu

Aby dowiedzieć się, czy Twój telefon jest kompatybilny z zestawem MINIKIT Smart, zapoznaj się z sekcją dotyczącą kompatybilności, która znajduje się na naszej stronie internetowej www.amervox.com.

Parowanie telefonu

Przed użyciem zestawu MINIKIT Smart z telefonem, należy najpierw sparować oba urządzenia. Proces parowania wymagany jest tylko raz.

1. Wyszukaj urządzeń peryferyjnych Bluetooth z telefonu Bluetooth®.
2. Wybierz «Parrot MINIKIT Smart»
3. Jeśli zostaniesz o to poproszony, wprowadź kod PIN «0000».
> zestaw MINIKIT Smart wyświetli «Parowanie powiodło się».

Uwaga: Procedury parowania dla najczęściej używanych telefonów są dostępne w sekcji dotyczącej kompatybilności znajdującej się na naszej stronie internetowej.

Automatyczne połączenie

Gdy telefon zostanie sparowany z zestawem MINIKIT Smart, połączenie obu urządzeń będzie ustanawiane automatycznie przy każdym włączeniu zestawu MINIKIT Smart. W zależności od modelu Twojego telefonu, możliwe jest, że będziesz zmuszony autoryzować połączenie z zestawem MINIKIT Smart w celu umożliwienia połączenia automatycznego.

Uwaga: Jeśli w pojeździe znajduje się więcej niż jeden telefon sparowany z zestawem MINIKIT Smart, zestaw MINIKIT Smart automatycznie połączy się z ostatnim telefonem, który był z nim używany.

Zarządzanie problemem „Memory full” (Pamięć pełna)

Możesz sparować do dziesięciu urządzeń. Jeśli spróbujesz sparować jedenasty telefon, zestaw wyświetli «Memory full» (Pamięć pełna). Musisz wyczyścić pamięć, przytrzymując jednocześnie czerwony przycisk i pokręćło jog przez trzy sekundy. W ten sposób usuwane są także wszystkie kontakty.

Synchronizacja książki telefonicznej

Uwaga: Wyłącznie kontakty zapisane w pamięci telefonu zostaną zsynchronizowane. Jeśli kontakty są przechowywane w pamięci karty SIM, przenieś je do pamięci telefonu.

- W przypadku niektórych telefonów Bluetooth, książka telefoniczna jest automatycznie zsynchronizowana w pamięci zestawu.

Uwagi:

- Automatyczna synchronizacja jest ograniczona do 2000 kontaktów na każdy sparowany telefon i do 20 000 kontaktów na wszystkie powiązane z nim telefony.
- Synchronizacja uruchomi się za każdym razem, kiedy telefon połączy się z zestawem MINIKIT Smart.

- Jeśli Twój telefon nie obsługuje automatycznej synchronizacji, możesz również wysłać kontakty ręcznie z telefonu komórkowego do zestawu samochodowego przez Bluetooth. Aby to zrobić, wybierz Receive contacts (Odbierz Kontakty). Aby uzyskać więcej informacji na temat wysyłania kontaktów (przez Object Push), zapoznaj się z instrukcją obsługi Twojego telefonu.

Nagrywanie znaczników głosowych

- Po zakończeniu automatycznej synchronizacji lub procesu Object Push, wszystkie kontakty zostaną przeniesione bezpośrednio z etykietą głosową do zestawu MINIKIT Smart. W związku z tym, nie musisz nagrywać własnych znaczników głosowych na każdym kontakcie, aby nawiązać połączenie przez wybieranie głosowe.
- Jednakże, jeśli zestaw MINIKIT Smart nie zrozumie nazwy jednego z Twoich kontaktów lub jeśli etykieta głosowa jest zbyt długa, możesz nagrać nową. W tym celu, wybierz Add voice tags (Dodaj etykietę głosową), wybierz kontakt i nagraj swój głos.

Telefon

Odbieranie połączeń

Połączenie przychodzące jest sygnalizowane poprzez wiadomość głosową. Nazwa dzwoniącego jest wyświetlana, jeśli jego numer został wpisany do książki telefonicznej telefonu podłączonego do MINI ZESTAWU Smart.

- Jeśli chcesz odebrać połączenie, naciśnij zielony przycisk.
- Jeśli chcesz odrzucić połączenie, naciśnij czerwony przycisk.

Nawiązywanie połączeń

Nawiązywanie połączenia przy wykorzystaniu funkcji rozpoznawania głosu

1. Aby uruchomić funkcję rozpoznawania głosu, naciśnij zielony przycisk.
>zestaw MINIKIT Smart poprosi Cię o podanie nazwy kontaktu, z którym chcesz się połączyć.
2. Podaj nazwę kontaktu i rodzaj numeru «Praca», «Telefon komórkowy»...) jeżeli z kontaktem powiązanych jest kilka numerów .
>Jeżeli etykieta głosowa zostanie prawidłowo zrozumiana, połączenie zostanie automatycznie nawiązane.
>W przeciwnym wypadku, zostaniesz poproszony o potwierdzenie. Potwierdź mówiąc «Yes» (Tak) lub «Call» (Dzwoń).

Uwaga: Aby wyjść z trybu rozpoznawania głosu w dowolnym momencie, naciśnij czerwony przycisk.

Nawiązywanie połączenia z kontaktem posiadającym wiele numerów

W przypadku, gdy jest kilka numerów powiązanych z kontaktem, z którym chcesz się połączyć, możesz sprecyzować rodzaj numeru telefonu. Aby to zrobić, następujące polecenia głosowe są dostępne:

- | | | | |
|--------------------|--|---|---------------------------|
| - Home (Dom) | - Work (Praca) | - Mobile / on mobile | - Other (Inny) |
| - At Home (W domu) | - At work (W pracy) | (Komórka/ na komórkę) | - General (Ogólny) |
| | - Office / At office (Biuro/ w biurze) | - Cellular / on cellular | - Default (Domyślny) |
| | - Office / At office (Biuro/ w biurze) | (Komórka/ na komórkę) | - Preferred (Preferowany) |
| | | - Cell / on cell (Komórka/ na komórkę) | |
| | | - Mobile phone / onmobile phone (Telefon komórkowy/ na telefon komórkowy) | |
| | | - Cellular phone / on cellular phone | |
| | | (Telefonkomórkowy/ na telefon komórkowy) | |
| | | - Cell phone / on cell phone | |
| | | (Telefon komórkowy/ na telefon komórkowy) | |

Nawiązywanie połączenia z kontaktem zapisanym w książce telefonicznej

Jeśli kontakt, z którym chcesz się połączyć jest zapisany w książce telefonicznej telefonu podłączonego do zestawu MINIKIT Smart:

1. Naciśnij pokrętkę jog, aby wejść do menu głównego i wybierz Phonebook (Książka telefoniczna).
2. Wybierz literę i naciśnij pokrętkę jog.
 - >Po wybraniu pożądanego kontaktu:
 - W celu nawiązania połączenia z tym kontaktem, naciśnij zielony przycisk.
 - Lub użyj pokrętki jog, aby wybrać konkretny numer spośród różnych numerów tego samego kontaktu

Nawiązywanie połączenia z ostatnio wybranym numerem

Przytrzymaj zielony przycisk zestawu MINIKIT Smart przez dwie sekundy, aby ponownie wybrać ostatnio wybrany numer.

Korzystanie z zestawu MINIKIT Smart marki Parrot podczas rozmowy

Uwaga: Instrukcje nawigacyjne nie są odtwarzane przez zestaw MINIKIT Smart podczas rozmowy telefonicznej.

Regulacja głośności

Użyj pokrętki jog, aby wyregulować głośność komunikacji podczas rozmowy telefonicznej.

>Ustawienie głośności jest zapisywane dla kolejnych połączeń.

Przenoszenie połączeń na telefon

- Jeśli chcesz kontynuować rozmowę w trakcie połączenia przy użyciu telefonu (rozmowa prywatna), naciśnij zielony przycisk zestawu MINIKIT Smart.
 - >Rozmowa zostanie automatycznie przeniesiona na telefon.
- Jeśli chcesz powrócić do rozmowy przy użyciu zestawu, ponownie naciśnij zielony przycisk.

Zarządzanie drugim połączeniem

W trakcie jednego połączenia, możesz odebrać inny telefon, jeśli Twój telefon obsługuje tę funkcję.

- Jeśli chcesz odebrać drugie połączenie przychodzące, naciśnij zielony przycisk.

> Pierwsze połączenie zostanie automatycznie zawieszona.

- Jeśli chcesz odrzucić drugie połączenie przychodzące, naciśnij czerwony przycisk.

> Aby przełączyć się z jednego połączenia na inne, naciśnij zielony przycisk.

Zarządzanie pocztą głosową

W trakcie połączenia, zestaw MINIKIT Smart pozwala na wysyłanie DTMF (tonów wybierania wieloczęstotliwościowego) w celu zarządzania na przykład pocztą głosową. W tym celu:

1. Naciśnij pokrętkę jog, aby wejść do menu DTMF.
 - >Usłyszysz dźwięk «0».
2. Użyj pokrętki jog, aby wybrać swój DTMF spośród następujących możliwości: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9, # lub *.
3. Naciśnij pokrętkę jog, aby wysłać wybrany DTMF na swój telefon.

Zakończenie połączenia

Aby zakończyć połączenie, naciśnij czerwony przycisk.


Rozwiązywanie problemów

Zestaw mówi «Memory full» (Pamięć pełna)

Możesz sparować do dziesięciu urządzeń. Jeśli spróbujesz sparować jedenasty telefon, zestaw wyświetli «Memory full» (Pamięć pełna). Musisz wyczyścić pamięć, przytrzymując jednocześnie czerwony przycisk i pokrętkę jog przez trzy sekundy. W ten sposób usuwane są także wszystkie kontakty.

Zestaw wydaje się być zawieszony

W przypadku wadliwego działania, możesz ponownie uruchomić MINI ZESTAW Smart. W tym celu naciśnij przycisk Reset.



Zestaw nie współpracuje z moim telefonem

- Upewnij się, że Twój telefon jest kompatybilny z zestawem MINIKIT Smart. W tym celu zapoznaj się z listą kompatybilności MINI ZESTAWU Smart marki Parrot dostępną na naszej stronie internetowej www.amervox.com w sekcji Pomoc i Pliki do Pobrania.
- Jeśli Twój telefon jest kompatybilny z zestawem MINIKIT Smart, upewnij się, że posiada on najnowszą wersję oprogramowania. Ta aktualizacja i procedury aktualizacji są dostępne na naszej stronie www.amervox.com w sekcji Pomoc i Pliki do Pobrania.

Informacje ogólne

Gwarancja

Bez uszczerbku dla gwarancji prawnej, produkty marki Parrot posiadają gwarancję na okres 1 roku od daty zakupu w przypadku wystąpienia wad materiałowych i produkcyjnych, pod warunkiem, że produkt nie zostanie uszkodzony i po przedstawieniu sprzedawcy dowodu zakupu (data zakupu, miejsce sprzedaży i numer seryjny produktu). Gwarancja nie obejmuje: aktualizacji elementów oprogramowania produktów marki Parrot z telefonami komórkowymi Bluetooth w celu zapewnienia kompatybilności, odzyskiwania danych, pogorszenia się wyglądu produktu w wyniku normalnego użytkowania, uszkodzeń powstałych w wyniku wypadku, nadużycia lub niewłaściwego wykorzystania, ani produktów nienależących do marki Parrot. Parrot nie ponosi odpowiedzialności za przechowywanie, utratę lub uszkodzenie danych podczas transportu lub naprawy. Wszelkie produkty niesłusznie uznane za wadliwe zostaną zwrócone do nadawcy, a koszty kontroli, procesu i przesyłki zostaną zafakturowane na niego.

Informacje dotyczące baterii i ładowarki

Należy używać wyłącznie dołączonej ładowarki zasilanej z gniazda zapalniczki. Nie należy nigdy nie używać uszkodzonej ładowarki. Należy używać wyłącznie kabla USB dołączonego do ładowarki do wejścia zapalniczki. Należy pamiętać o naładowaniu urządzenia przed rozpoczęciem przechowywania go przez długi okres czasu. Nie należy zostawiać urządzenia w miejscach gorących lub zimnych (samochód w bezpośrednim świetle słonecznym lub zaparkowany w garażu w zimie). Należy zawsze przechowywać je w miejscu, gdzie temperatura pozostanie na stałym poziomie. Zarówno ładowarka jak i urządzenie mogą zrobić się gorące podczas ładowania. Nie należy ich zakrywać. Nie należy rozbierać urządzenia na części. W przypadku wycieku z baterii, należy unikać kontaktu cieczy z oczami i skórą. W przypadku kontaktu, obszar ten należy dokładnie spłukać dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem. Jeśli bateria nie jest używana przez długi okres czasu, jej poziom naładowania spada samoczynnie. Gdy bateria jest całkowicie naładowana, należy ją odłączyć od ładowarki. Przeciążenie może zmniejszyć żywotność baterii. Nie należy zostawiać włączonej ładowarki zasilanej z gniazda zapalniczki, gdy nie jest ona używana. Bardzo niskie lub bardzo wysokie temperatury mogą mieć wpływ na zdolność ładowania baterii i żywotność baterii. Produktu należy pozbywać się zgodnie obowiązującymi przepisami prawa. Ze względu na to, iż urządzenie zawiera elementy elektroniczne i baterię, nie należy go wyrzucać razem z odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Skontaktuj się z władzami lokalnymi, aby dowiedzieć się więcej na temat opcji pozbywania się i recyklingu.

Prawidłowe pozbywanie się produktu (Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)

Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że po upływie okresu użytkowania nie należy wyrzucać go wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materiałowych. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu, użytkownicy prywatni powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu lub z organem władz lokalnych. Użytkownicy biznesowi powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

Modyfikacje

Wyjaśnienia i specyfikacje zawarte w tej instrukcji są podane jedynie w celach informacyjnych i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Są one uważane za poprawne w chwili oddania do druku. Niniejsza instrukcja obsługi została napisana z najwyższą starannością, a jej celem było zapewnienie Państwu dokładnych informacji. Parrot nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek konsekwencje wynikające z błędów lub pominięć w instrukcji, ani za szkody lub przypadkową utratę danych wynikające bezpośrednio lub pośrednio z wykorzystania zawartych w niej informacji. Parrot zastrzega sobie prawo do dokonania zmian lub poprawek we wzornictwie produktu lub instrukcji obsługi bez żadnych ograniczeń i bez obowiązku powiadamiania użytkowników. W ramach naszych ciągłych starań mających na celu uaktualnianie i ulepszanie naszych produktów, zakupiony przez Państwo produkt może nieznacznie różnić się od modelu opisanego w niniejszej instrukcji. W takim przypadku, najnowsza wersja tej instrukcji może być dostępna w formie elektronicznej na stronie internetowej pod adresem www.parrot.com.

Oświadczenie o zgodności z przepisami FCC (Federal Communications Commission – Federalna Komisja Łączności)

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Działające urządzenie musi spełniać następujące dwa warunki: (1) urządzenie nie może powodować zakłóceń i (2) urządzenie musi przyjmować wszelkie odebrane zakłócenia, z uwzględnieniem zakłóceń, które mogą powodować niepożądane funkcjonowanie.

Uwaga: Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek zakłócenia odbioru radiowego lub telewizyjnego spowodowane przez samodzielne modyfikacje tego urządzenia. Takie modyfikacje mogą spowodować utratę przez użytkownika prawa do korzystania z urządzenia.

Oświadczenie FCC § 15, 105: To urządzenie zostało przetestowane i spełnia ograniczenia dla urządzeń cyfrowych Klasy B zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie odpowiedniej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacji domowej. Urządzenie to wytwarza, używa i może emitować promieniowanie o częstotliwości fal radiowych i jeśli jest zainstalowane i eksploatowane niezgodnie z zaleceniami, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w przypadku określonej instalacji. Jeśli urządzenie to jest źródłem zakłóceń sygnału radiowego lub telewizyjnego, co można sprawdzić przez włączenie i wyłączenie tego urządzenia, należy spróbować wyeliminować zakłócenia, korzystając z poniższych metod:

- Zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej.
- Zwiększenie odległości między urządzeniem a odbiornikiem.
- Podłączenie urządzenia do gniazda zasilania w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Skontaktowanie się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym.

Klasa B, oświadczenie dotyczące Kanady: Niniejsze urządzenie cyfrowe Klasy B jest zgodne z kanadyjską normą ICES-003

Deklaracja zgodności



My, Parrot S.A. z siedzibą przy 174 quai de Jemmapes, 75010 Paryż, Francja, deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że nasz produkt, MINIZESTAW *Smart*, do którego odnosi się ta deklaracja, jest zgodny z odpowiednimi normami EN300328, EN301489-17, EN60950 oraz z postanowieniem 16 Informatywności Ogólnej dyrektywy w sprawie urządzeń radiowych i końcowych urządzeń telekomunikacyjnych (1999/5/EC R&TTE), z wymaganiami dyrektywy EMC 2004/108/WE, dyrektywą 73/23/EWG w sprawie niskiego napięcia, dyrektywą 72/245/EWG w sprawie pojazdów zmienioną dyrektywą 2006/28/WE.

Nr identyfikacyjny 394 149 496 R.C.S. PARIS - Parrot S.A.

Prawa autorskie

Copyright © 2010 Parrot.

Licencje

Znak słowny Bluetooth i logo należą do firmy Bluetooth SIG, Inc. i jakiegokolwiek wykorzystanie tych znaków przez firmę Parrot S.A. jest przedmiotem licencji.

Bluetooth QDID: B016898, B013838, B012423

Parrot, Parrot MINIKIT i logo Parrot są zastrzeżonymi znakami towarowymi PARROT SA.

Inne znaki towarowe i nazwy handlowe należą do ich właścicieli.